

JINS MEME LAB CONTROLLER

○操作の種類

以下の2種類があります。

1. マウス操作

頭の上・左右の動きでカーソルを動かし、まばたきなどでクリックをすることで、手を使わないでマウス操作することができます

2. ボタン操作

まばたきをボタン操作にリンクさせることで、iOS のスイッチコントロール、Android のスイッチアクセスの操作デバイスとして使えます。

○デバイスの種類

以下の2種類があります。

1. 一般用 JINS MEME コア+ブリッジデバイス

一般に販売している JINS MEME をブリッジデバイスに接続し、ブリッジデバイスを Bluetooth マウス、Bluetooth キーとして被操作デバイスから認識させ、操作します。接続が2箇所必要ですが、JINS MEME の状態がブリッジデバイス上のディスプレイに表示されるため、現在の状態がわかりやすいです。MEME アプリを使用している場合に、ブリッジデバイスとの同時使用はできません。

2. 専用 JINS MEME コア

Bluetooth マウス、Bluetooth キーとして被操作デバイスから認識できる専用コアです。直接接続できるので手軽ですが、まばたきの検出がうまくいかない時の調整にコツが必要です。MEME アプリで使用することができません。

○対応表

| | マウス操作 1 | マウス操作 2 | ボタン操作 3 | ボタン操作 4 |
|------------|---------|---------|---------|---------|
| Windows OS | ○ | ○ | | |
| MAC OS | ○ | ○ | | |
| iOS | | | ○ | ○ |
| iPad OS | ※ | ○ | ○ | ○ |
| Android | ○ | ○ | ○ | ○ |

*マウス操作 1 = 一般用 JINS MEME コア+ブリッジデバイス

*マウス操作 2 = 専用 JINS MEME コア

*ボタン操作 3 = 一般用 JINS MEME コア+ブリッジデバイス

*ボタン操作 4 = 専用 JINS MEME コア